

FPReport

Instrukcja obsługi

Ogólny opis produktu

Obsługa

Uwagi

- Zabrania się reprodukowania, przechowywania w systemie wyszukiwania danych oraz przesyłania jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w formie elektronicznej, mechanicznej, jako fotokopii, poprzez nagrywanie lub w inny sposób, bez uzyskania pisemnej zgody od firmy Seiko Epson Corporation.
- Zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać aktualne informacje, prosimy o kontakt.
- Pomimo starań dołożonych przy tworzeniu niniejszego dokumentu firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za występujące w nim błędy lub pominięcia.
- Zrzekamy się również jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania zawartych tutaj informacji.
- Ani firma Seiko Epson Corporation, ani jej jednostki zależne nie ponoszą odpowiedzialności wobec nabywcy tego produktu ani jakichkolwiek podmiotów trzecich za szkody, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywcę lub podmioty trzecie w wyniku: wypadku, nieprawidłowego użytkowania bądź nadużycia produktu lub dokonywania nieautoryzowanych modyfikacji, napraw bądź zmian produktu, lub (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych) niepostępowania ściśle według instrukcji obsługi i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.
- Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub problemy zaistniałe w wyniku używania elementów wyposażenia opcjonalnego lub elementów eksploatacyjnych innych niż oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation jako oryginalne produkty EPSON lub zatwierdzone produkty EPSON.

Znaki handlowe

EPSON® to zarejestrowany znak handlowy firmy Seiko Epson Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft®, Windows® i Windows Vista® to albo zarejestrowane znaki handlowe, albo znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo

Wyjaśnienie symboli

Symbole używane w niniejszym podręczniku są podzielone według stopnia ważności, zgodnie z poniższym opisem. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy się dokładnie zapoznać z poniższymi informacjami.

UWAGA

Informacje, których należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu.

Ważne

Ważne informacje i przydatne wskazówki.

Ograniczenia użytkowania

W przypadku wykorzystywania produktu w zastosowaniach wymagających wysokiej niezawodności/bezpieczeństwa, takich jak urządzenia transportowe związane z lotnictwem, koleją, żegluga morską, transportem drogowym itp.; systemy zapobiegania katastrofom; różnego typu urządzenia bezpieczeństwa itp; lub urządzenia funkcjonalne/precyzyjne itp. należy przed rozpoczęciem użytkowania produktu rozważyć zastosowanie zabezpieczeń w razie uszkodzenia tego produktu i rozwiązań zastępczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej niezawodności systemu. Ponieważ produkt nie jest przeznaczony do wykorzystywania w zastosowaniach wymagających skrajnie wysokiej niezawodności/bezpieczeństwa, takich jak sprzęt kosmonautyczny, główny sprzęt komunikacyjny, sprzęt kontrolujący w zastosowaniach związanych z energią jądrową lub sprzęt medyczny związany z bezpośrednią opieką medyczną itp., należy dokonać samodzielnej oceny zdolności produktu do takiego zastosowania po jego pełnym poznaniu.

Informacje na temat podręcznika

Cel podręcznika

Niniejszy dokument zawiera informacje ważne podczas użytkowania programu Fiscal Printer Report Tool.

Zawartość podręcznika

Podręcznik składa się z następujących rozdziałów:

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Rozdział 1 | Ogólny opis produktu |
| Rozdział 2 | Obsługa |

Spis treści

■ Bezpieczeństwo	3
Wyjaśnienie symboli.....	3
■ Ograniczenia użytkowania	3
■ Informacje na temat podręcznika	4
Cel podręcznika	4
Zawartość podręcznika	4
■ Spis treści	5
<hr/>	
Ogólny opis produktu	7
■ Funkcje	7
■ Środowisko pracy	7
Systemy operacyjne.....	7
■ Instalacja	8
■ Odinstalowywanie	8
<hr/>	
Obsługa	9
■ Opis okna	9
■ Uruchamianie programu	11
■ Tworzenie raportu fiskalnego	12



Ogólny opis produktu

Ten rozdział zawiera opis funkcji i środowiska pracy programu Fiscal Printer Report Tool, a także procedury jego instalacji i odinstalowywania.

Funkcje

Program Fiscal Printer Report Tool (dalej nazywany „programem”) to narzędzie do tworzenia raportów fiskalnych.

Program ten oferuje następujące funkcje.

- Umożliwia pobieranie danych z pamięci fiskalnej drukarki
- Umożliwia tworzenie raportów fiskalnych z danych z pamięci fiskalnej
- Umożliwia drukowanie i zapisywanie raportów fiskalnych

Środowisko pracy

Systemy operacyjne

Obsługiwane są następujące systemy operacyjne.

- System Windows 7 SP1 lub nowszy (32-bitowy/64-bitowy)
- System Windows Vista SP2 lub nowszy (32-bitowy/64-bitowy)
- Windows XP Professional SP3 (32-bitowy)

Ważne

W środowisku 64-bitowego systemu operacyjnego program pracuje w trybie kompatybilnym ze standardem 32-bitowym (WOW64).

Instalacja

Uruchom plik setup.exe znajdujący się w pakiecie.

Ważne

Po uruchomieniu pliku „Setup.exe” są także instalowane programy „FPPrint” oraz „FPEJ”.

UWAGA

Program należy instalować po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora.

Odinstalowywanie

W celu odinstalowania programu wykonaj poniższe czynności.

- 1** Wybierz kolejno pozycje [Start]-[Panel sterowania]-[Odinstaluj program].
- 2** Wyświetlone zostanie okno „Odinstaluj lub zmień program”. Kliknij dwukrotnie pozycję [EPSON Fiscal Tools Ver.xx.xx.PL].
- 3** Wyświetlone zostanie okno „Programy i funkcje”. Kliknij przycisk [Tak].
- 4** Program zostanie odinstalowany.

Ważne

W niniejszym podręczniku procedury są opisywane w oparciu o system Windows 7. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od używanego systemu operacyjnego i środowiska pracy.


UWAGA

Podczas dezinstalacji odinstalowane są wszystkie narzędzia fiskalne (to narzędzie, FPPrint oraz FPEJ).



Obsługa

W tym rozdziale omówiono obsługę programu Fiscal Printer Report Tool.

Opis okna




Poz.	Element	Opis
1	Menu	Zawiera menu.
2	Port	Pokazuje ustawienia komunikacji pomiędzy programem a drukarką fiskalną.
3	Ustawienia portu	Wyświetla okno „Ustawienia portu”. Umożliwia ono skonfigurowanie ustawień komunikacji pomiędzy programem a drukarką fiskalną.
4	Otwórz	Umożliwia załadowanie do programu danych z pamięci fiskalnej, wcześniej zapisanych na komputerze.
5	Odczytaj	Umożliwia zaimportowanie danych z pamięci fiskalnej drukarki, zapisanie ich na komputerze i pobranie do programu. Po kliknięciu tego przycisku pojawi się okno „Przeglądanie w poszukiwaniu folderu”. Określ miejsce zapisu danych z pamięci fiskalnej i kliknij przycisk [OK], aby rozpocząć ładowanie danych.

Poz.	Element	Opis
6	Zakres	Umożliwia określenie zakresu raportów dobowych dla tworzonego raportu okresowego.
	Pełny	Wszystkie załadowane dane z pamięci fiskalnej są używane do stworzenia raportu.
	Numer	Umożliwia określenie numerów raportów dobowych, które mają zostać uwzględnione w raporcie.
	Data	 Umożliwia określenie dat, które mają zostać uwzględnione w raporcie.
	Miesiąc	 Umożliwia określenie przedziału miesiący, który ma zostać uwzględniony w raporcie.
7	Rodzaj raportu	Umożliwia wybranie typu tworzonego raportu fiskalnego.
	Pełny (fiskalny)	Umożliwia utworzenie pełnego raportu.
	Podsumowanie (niefiskalny)	Umożliwia utworzenie skróconego raportu sprzedaży.
8	Utwórz raport	Powoduje utworzenie raportu fiskalnego.
9	Podgląd raportu	Zawiera utworzony raport fiskalny.
10	Drukuj raport	Drukuje utworzony raport fiskalny za pomocą drukarki A4 podłączonej do komputera. Kliknij, aby wyświetlić okno ustawień drukarki. Istnieje możliwość drukowania przy użyciu własnych ustawień.
11	Podgląd wydruku	Pokazuje podgląd wydruku utworzonego raportu fiskalnego.
12	Zapisz	Zapisuje utworzony raport fiskalny w formacie tekstowym.
13	Nagraj płytę	Umożliwia zapisanie utworzonego raportu fiskalnego na płycie CD/DVD. Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić okno „Nagraj płytę CD/DVD”. Wybierz napęd zapisu na płytę CD/DVD. Kliknij przycisk [Nagraj płytę CD/DVD], aby rozpocząć zapis.

Uruchamianie programu

W celu uruchomienia programu wykonaj poniższe czynności.

- 1** Uruchom program z menu Start lub przy użyciu skrótu. 
Aby uruchomić program z menu Start, wybierz kolejno pozycje [Start]-[Wszystkie programy]-[EPSON Fiscal Tool]-[FPReport].
- 2** Program zostanie uruchomiony.

Teraz możliwe jest korzystanie z funkcji programu.

Tworzenie raportu fiskalnego

- 1** Zaimportuj dane z pamięci fiskalnej do programu.
<W celu zaimportowania danych z pamięci fiskalnej zapisanych na komputerze >
Kliknij przycisk [Otwórz] i wybierz dane z pamięci fiskalnej, które mają zostać zaimportowane.
<W celu zaimportowania danych z pamięci fiskalnej bezpośrednio z drukarki fiskalnej >
 1. Kliknij opcję „Ustawienia portu” i skonfiguruj komunikację pomiędzy programem a drukarką fiskalną.
 - W przypadku wybrania ustawienia „COM” wybierz te same wartości opcji co w ustawieniach komunikacji drukarki i kliknij przycisk [TAK].
 - W przypadku wybrania ustawienia „USB” kliknij przycisk [TAK].
 2. Kliknij przycisk [Odczytaj] i wybierz dane z pamięci fiskalnej, które mają zostać zaimportowane do programu.
- 2** Określ zakres tworzonego raportu fiskalnego.
- 3** Określ „Rodzaj raportu”.
- 4** Kliknij przycisk [Utwórz raport]. Raport zostanie wyświetlony w polu „Podgląd raportu”.
- 5** Wydrukuj raport przy użyciu drukarki A4 podłączonej do komputera lub wyeksportuj go do formatu tekstowego.

